



# Abnahme- und Messprotokoll

wird durch den Kabelnetzbetreiber ausgefüllt !

## Allgemeine Angaben

Anzahl Anschlussdosen Total: \_\_\_\_\_ Anzahl Stränge: \_\_\_\_\_

Hausanschlussverstärker:  ja  nein Anzahl HVA Verstärker / Typ: \_\_\_\_\_

Verwendete Anschlussdosen Typ:  DD 30 MHz  DD 65 MHz  falsche \_\_\_\_\_

Verwendetes Installationskabel: \_\_\_\_\_ Verw. Abzweiger / Verteiler: \_\_\_\_\_

Verwendete F- Stecker:  crimp  schraub Betriebssichere HVA:  ja  nein

Installation gem. Vorschriften KKFH:  ja  nein \_\_\_\_\_

Standort der SüS / HüP:  Fassade  Keller  Zählerkasten  mit Schloss  blombierb.

Standort der Verteilung und Verstärker:  Keller  Zählerkasten  mit Schloss  blombierb.

Zuleitungskabel Typ: \_\_\_\_\_ Verteilkasten Nr.: \_\_\_\_\_

Netzverstärker Nr.: \_\_\_\_\_ Node Nr.: \_\_\_\_\_

## Messungen (in dBuV)

	S 03	K 05	S 11	S 37	K 37	K 68	Telemetrie	Ingress
SüS / HüP	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Verstärker Eingang	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	X
Verstärker Ausgang	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	X
Strang 1 erste Dose	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	X
Strang 1 letzte Dose	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	X
Strang 2 erste Dose	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	X
Strang 2 letzte Dose	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	X
Strang 3 erste Dose	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	X
Strang 3 letzte Dose	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	X
Strang 4 erste Dose	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	X
Strang 4 letzte Dose	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	X
Strang 5 erste Dose	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	X
Strang 5 letzte Dose	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	X

## Mängelbeschreibung

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

01.03/fh © Tonatronic AG

## Abnahme

- Installation ist einwandfrei ausgeführt und kann in Betrieb genommen werden
- Mängel müssen von der Installationsfirma noch behoben werden
- Die Mängel sind zu beheben bis: \_\_\_\_\_

Datum / Stempel / Unterschrift